



HOUTCLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DREWNA

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Środek do czyszczenia drewna
Charakterystyka	Skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek czyszczący na bazie aktywnych substancji mydlanych do drewna poszarzałego, pokrytego algami oraz uszkodzonego wskutek działania warunków atmosferycznych.
Cechy	Łatwa aplikacja Szybkie i dokładne działanie Szerokie spektrum zastosowania
Zastosowanie	Do drewna poszarzałego, pokrytego algami oraz uszkodzonego wskutek działania warunków atmosferycznych Do każdego rodzaju drewna Do wszelkich drewnianych elementów
Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	0,5 l Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Właściwości produktu	
Skład	Na bazie aktywnych substancji mydlanych
Gęstość w 20°C	Ok. 1,01 kg/l
Czas schnięcia	Ok. 15 min.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	W razie silnych zabrudzeń czynność można powtórzyć po ok. 30 min.
Zawartość części stałych	Ok. 9% objętościowo
Wydajność	10-15 m ² / 1 l gotowej cieczy, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Szczotka
Przygotowanie produktu / powierzchni Sposób użycia	Przed użyciem dokładnie oczyścić powierzchnię z alg. Szare i wysuszone drewno musi być dodatkowo delikatnie przeszlifowane. Wymieszać (w osobnym pojemniku) proporcjonalnie jedną część HOUTCLEANER na 5 części wody. Produkt powinien być dobrze warty w czyszczoną powierzchnię za pomocą szczotki. Należy pozostawić do wchłonięcia na około 10-15 minut. Następnie należy spłukać czyszczoną powierzchnię bieżącą wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej. Po oczyszczeniu powierzchnię należy zabezpieczyć jednym z produktów gamy Koopmans. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o. Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.
Zalecenia	Nie aplikować poniżej 10°C i wilgotności względnej powyżej 85%. Nie dodawać obcych składników. Narzędzia czyścić przy użyciu wody.





HOUTCLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DREWNA

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).
Środki ostrożności	Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych
Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
Nr karty	3
Wersja karty	3
Data aktualizacji	16.03.2018

